



SlowVento's Checkliste „Wohnmobil winterfest machen“

Die Saison geht zu Ende und der Winter steht bald vor der Tür. Neben einem geeigneten Stellplatz für dein Reisemobil ist auch einiges an Vorbereitung auf die frostigen Zeiten zu tun.

1. Wohnmobil von außen gründlich reinigen, den Unterboden, Radkästen und das Dach nicht vergessen
 2. bei Bedarf den Unterboden, z.B. mit Wachs, neu versiegeln → spätestens im Frühjahr zum Saisonstart prüfen, ggf. ausbessern
 3. Reifendruck leicht erhöhen - ca. 0,5 bar über den "normalen" Fülldruck
 4. Fahrzeug möglichst volltanken
 5. Frostschutz prüfen (Kühlsystem und Wischwasser)
 6. Innenreinigung durchführen
 7. alle Türdichtungen mit z.B. Silikonspray behandeln
 8. alle Lebensmittel ausräumen
 9. Kühlschrank reinigen und Tür in "Lüftungstellung" oder auf lassen
- Mülleimer leeren
 - unser Bettzeug, Laken, Klamotten, etc. lagern wir über Winter zu Hause → Textilien, etc. ausräumen

Und ganz wichtig für den Winter:

- **Wasser ablassen!**
Wir lassen den Frischwassertank leerlaufen, machen alle Wasserhähne an und lassen die Pumpe laufen bis kein Wasser mehr aus den Hähnen kommt. Unmittelbar danach die Pumpe ausschalten! (sollte nicht zu lange „trocken“ laufen!!)
- Boilerwasser ablassen (Frostwächter öffnen)
- Wasserhähne geöffnet lassen
- Grauwasser ablassen
- Gasflaschen zudreihen

- WC-Kassette leeren und, falls vorhanden, eigenen WC-Spülwassertank leeren
- am Kontroll-Panel "Hauptschalter" aus
Optional noch möglich:
- Schrank- / und Fächertüren zur besseren Belüftung offen lassen
- Polster und Matratzen hochkant stellen
- Winterabdeckungen aussen anbringen (Kühlschranklüftung, Frontscheibe oder komplettes Fahrzeug abdecken → auf genügend Belüftung achten!)

Wenn möglich Landstrom anlegen und eventuell eine Wochenzeitschaltuhr zwischensetzen.

Das war's, dein Wohnmobil sollte so den Winter gut überstehen. Guck ab und zu nach dem Womo, ob alles ok ist (z.B. keine Schimmelbildung, keine ungebetenen Gäste an Bord – z.B. Mäuse, richtiger Sitz der Abdeckungen, etc.)

SlowVento --> **let's connect**